Руководство по установке и эксплуатации

# ПРОГРАММА ПОДБОРА VRF Selector Ultimate (V1.5.10.10)

# СОДЕРЖАНИЕ

1.	ПОРЯДОК ПОДБОРА	3
1.1.	Запуск программы	3
1.2.	Основное окно программы	5
1.3.	Создание проекта	8
1.4.	Подбор внутренних блоков	8
1.5.	Подбор наружных блоков	14
1.6.	Построение схемы трассировки	18
1.7.	Подбор пультов	24
1.8.	Экспорт данных	31

### ПОРЯДОК ПОДБОРА

1.1. Запуск программы

Программа не требует установки на компьютер.

Шаг 1. Распаковать архив, нажав на него правой клавишей мыши.

Шаг 2. Выбрать в открывшемся окне - Распаковать в Energolux VRF Selector Ultimate!



Шаг 3. На диске сформировались две папки: архив и рабочая папка с программными файлами.

ENERGOLUX VRF Selector Ultimate V1.5.10.10-20240419
ENERGOLUX VRF Selector Ultimate V1.5.10.10-20240419.7z

Шаг 4. Заходим в папку в Energolux VRF Selector Ultimate V1.5.11.10, находим пиктограмму Energolux и запускаем программу.



#### 1.2. Основное окно программы

Основное окно состоит из трех частей:

- 1. Панель для создания нового проекта
- 2. Панель для открытия и редактирования оформленного проекта
- 3. Панель информации (отображение системной информации)

		$\bigcirc$
Новый проект	Открыть проект	Помощь

# 1.2.1. Панель системных инструментов





О программе Настройки Сохранить проект как... Сохранить проект Редактировать информацию о проекте Открыть проект Создать новый проект

Отменить

# 1.2.2. Информация о проекте

я о проекте		×
екте		
Europe 🔹	Частота	💿 50 Гц 🔘 60 Гц
	Адрес	
17.12.2024 15	Номер сделки	
енте		
•	Позиция	
	Адрес	
	Факс	
	🔲 Сохрани	ть информацию
ектировщике		
•	Позиция	
	Адрес	
	Факс	
	📃 Сохрани	ть информацию
	а о проекте вкте Еигоре • 17.12.2024 15 энте ектировщике •	а о проекте вкте Ешторе • Частота Адрес 17.12.2024 15 Номер сделки енте Позиция Адрес Факс Сохрани ектировщике Сохрани Сохрани

В открывшемся окне можно указать информацию о клиенте. Нажмите кнопку Подтвердить в правой части окна, чтобы перейти к интерфейсу для подбора внутренних и наружных блоков.

#### 1.3. Создание проекта

1.4. Подбор внутренних блоков



Выберите тип внутреннего блока, нажав на соответствующий блок левой клавишей мыши два раза

×	Внутр	енни	й блок		×
Наи	именовані	Ind 1			Ŧ
При	имечание				
Сер	оия внутре	Настен	ный блок S	MZS_V3AI	- >>
		🔲 Ручн	юй выбор		
	Расчетн	ый ре	жим ті	ТЗ Подр	обнее
	Охлажден	ние			
	Температу	/рап 🖣	27,00	∢ ∢	
	Температу	/рап 🖣	19,00	∢ ∢	
	Относител	тьная	45,77	%	
	Обогрев				
	Температу	/рап 🔻	20,00	) ∘⊂	
На	именовані	Ind 1	и олок		Ŧ
На Пр	именовани	Ind 1	иолок		<b></b>
На Пр Се	именовані чимечание рия внутрє	Ind 1 Настен	и олок ный блок SM	MZS_V3AI	_ <b>∓</b> _ »
На Пр Се	именовані имечание рия внутрє	Ind 1 Настен У Ручн	и олок ный блок SI	MZS_V3AI	_ <b>∓</b> _ >
На Пр Се	именовані имечание рия внутрє Модель	Ind 1 Настен У Ручн SMZS07	ный блок SM юй выбор 7V3AI	MZS_V3AI	_ <b>∓</b> _ »
Ha Пр Се	именовані имечание рия внутрє Модель <b>Расчетн</b>	Ind 1 Настен Ручн SMZS07 <b>ый ре</b>	ный блок SN юй выбор 7V3AI <b>ЖИМ</b> T1	MZS_V3AI T3 Подро	_ <b>म</b> _ ≫ бнее
Ha Пр Се	именовані имечание рия внутрє Модель <b>Расчетн</b> Охлажден	Ind 1 Настен	ный блок SM юй выбор 7V3AI <b>ЖИМ</b> T1	MZS_V3AI T3 Подро	<ul> <li>↓</li> <li>↓</li> <li>≫</li> <li>бнее</li> </ul>
Ha Пр Се	именовані имечание рия внутрє Модель <b>Расчетн</b> Охлажден Температ	Ind 1 Настен	ный блок SN ой выбор 7V3AI <b>ЖИМ</b> T1 ( 27,00	MZS_V3AI Т3 Подро	<ul> <li><b>Т</b></li> <li><b>№</b></li> <li>бнее</li> </ul>
Ha Пр Се	именовані имечание рия внутрє Модель Расчетн Охлаждея Температ Температ	Ind 1 Настен	ный блок SM юй выбор 7V3AI ЖИМ T1 ( 27,00 ( 19,00	ИZS_V3AI Т3 Подро ) ℃ ) ℃	<ul> <li>↓</li> <li>↓</li> <li>≫</li> <li>бнее</li> </ul>
Ha Пр Ce	именовані имечание рия внутрє Модель <b>Расчетн</b> Охлажден Температ Температ Относител	Ind 1 Настен УРучн SMZS07 ЫЙ РЕ ние урап ф урап ф	ный блок SN ой выбор 7V3AI ЭЖИМ T1 ( 27,00 ( 19,00 45,77	MZS_V3AI ТЗ Подро ) ℃ ) %	<ul> <li><b>Т</b></li> <li><b>№</b></li> <li>бнее</li> </ul>
Ha Np Ce	именовані имечание рия внутрє Модель Расчетн Охлажден Температ Относител Обогрев	Ind 1 Настен	ный блок SM юй выбор 7V3AI ЖИМ Т1 ( 27,00 ( 19,00 45,77	MZS_V3AI Т3 Подро ) ℃ ) ℃ %	<ul> <li>↓</li> <li>↓</li> <li>▶</li> <li>6нее</li> </ul>
Ha Пр Се	именовані имечание рия внутрє Модель Расчетн Охлажден Температ Относител Обогрев Температ	Ind 1 Настен УРучн SMZS07 ЫЙ РЕ ние урап ↓ льная	ный блок SM ой выбор 7V3AI ЭЖИМ T1 ( 27,00 ( 19,00 45,77 ( 20,00	MZS_V3AI Т3 Подро ) ℃ ) ℃ %	<ul> <li>↓</li> <li>↓</li> <li>▶</li> <li>6нее</li> </ul>
Ha Пр Ce	именовани имечание рия внутрє Модель Расчетн Охлажден Температ Относител Обогрев Температ Необхо,	Ind 1 Настен	ный блок SM юй выбор 7V3AI жим T1 ( 27,00 ( 19,00 45,77 ( 20,00 н произе	MZS_V3AI Т3 Подро ) ℃ ) ℃ % 30ДИТЕЛ	<ul> <li>↓</li> <li>↓</li> <li>↓</li> <li>♦</li> <li>♦</li></ul>
Ha Пр Се	именовані имечание рия внутрє Модель Расчетн Охлажден Температ Относител Обогрев Температ Обогрев Температ Обогрев	Ind 1 Настен УРучн SMZS07 ЫЙ РЕ ние урап ф льная урап ф драп ф димая	ный блок SN ой выбор 7V3AI ЭЖИМ T1 ( 27,00 ( 19,00 45,77 ( 20,00 I ПРОИЗЕ ,2	MZS_V3AI Т3 Подро ) ℃ ) ℃ 30ДИТЕЛ	Фнее

В появившемся окне <Внутренний блок> выбираем Ручной или Автоматический подбор внутренних блоков.

Если требуется подобрать модель блока вручную, ставим галочку в поле Ручной выбор.

При выборе данного режима холодо- и теплопроизводительность внутренних блоков указываем вручную.

Необходима	ая производите	льность
Полная холодопр	2,2	kW
Обогрев	2,5	kW

Если выбран Автоматический выбор, галочку в поле Ручной выбор ставить не требуется. Программа будет автоматически подбирать модель внутреннего блока и добавлять его в список.

Но в этом случае после формирования всех систем и оформления схем, программа производит автоматическую проверку построенной схемы с учетом реальной длины трубопроводов и проверяет мощность выбранного блока (блоков) и может <u>автоматически поменять</u> типоразмер всех внутренних блоков на шаг больше. С одной стороны этот алгоритм верен, но с другой стороны наше предложение получится дороже по сравнению с конкурентами.

#### Настройка рабочих условий:

Первая строка – температура по сухому термометру (dry bulb) Вторая строка – температура по мокрому термометру (wet bulb) Третья строка – относительная влажность

#### Расчетный режим Т1 Т3 Подробнее...



При детальном (финальном) оформлении тех отчёта, Вы можете указать имя/номер помещения/номер внутреннего блока в строке Наименование, в строке Примечание можно написать комментарий.

🗙 Внутр	енний блок	×
Наименовань	Ind 1	Ŧ
Примечание		

#### При каждом нажатии на кнопку Добавить, программа будет добавлять выбранные модели.



# Удалить/Редактировать/Копировать внутренние блоки

Если необходимо удалить внутренний блок, вы можете сделать это двумя способами.

- 1) Выделите блок, нажмите пиктограмму справа в виде бака
- 2) Нажмите на соответствующий внутренний блок из списка и выберите требуемую операцию: Удалить/Редактировать/Копировать.



m<sup>3</sup>/h) Расчетное статическое давление(Ра) Диапа Удалить

0

0

**(**+)

		RF Selecto	or Ultimate V1.5.	.10.10 🕀 🖯		🌣 🛈 🕐			() ()	
внутреннии оло	ок 🗄 Наружный (	олок та Гр	убы осхема з	электрических с	оединении 🛁 Це	ентральныи п	ульт управления 🛛 📗	Предварительныи і	просмотр 🗐 Отчет	
Серия внутрен	него блока									
Канальный высоконапорный блок (серия D)	Канальный высоконапорный блок SMZH_V2AI	Канальный низконапорни блок SMZD_V3	Кассетный 8- ый поточный блок ЗАІ SMZC_V3AI	Кассетный компактный 8- поточный блок	Кассетный 2- поточный блок (серия В)	Кассетный 1- поточный бло (серия В)	Кассетный 1- ок поточный блок SMZ	Напольный блок		
Напольно- потолочный блок SMZCF_V3AI	Напольный консольный бескорпусной	- Колонный бли SMZP_V2AI	ок Комплект (DX-KIT) для подключения наружного блока к	SMZCC V3AI	Канальный блок со 100% подмесом наружного воздуха	Подача наружн воздуха (BLDC)	ного Настенный блок SMZS_V3AI			
Внутренни	ій блок » нажми	ите «>>», чтобы пол	учить подробную информацию							
Внутренни <sub>Наименование</sub>	й блок » Нажил блока Примечание	ите «>>», чтобы пол Модель Те	учить подробную информацию емпература по сухому терг	мометру / Относите.	льная влажность (Охл	аждение)(°C/%)	Температура по сухому	гермометру (Обогрев)(℃)	Требуемая холодопроизводительность(kW	/) Треб
Внутренни Наименование Ind 1	й блок » Нажии блока Примечание	ите «>>», чтобы пол Модель Те SMZS12V3AI	ичить подробную информацию емпература по сухому тери	мометру / Относите. 27 / 45,77	льная влажность (Охл	аждение)(°С/%)	Температура по сухому 2	гермометру (Обогрев)(°С) 0	Требуемая холодопроизводительность(kW 3,6	/) Требу
Внутренни Наименование Ind 1 Ind 2	й блок » Нажил блока Примечание	ите «>>», чтобы пол Модель Te SMZS12V3AI SMZS12V3AI	учить подробную информацию емпература по сухому терг	мометру / Относите, 27 / 45,77 27 / 45,77	льная влажность (Охл	аждение)(℃/%)	Температура по сухому 2 2	термометру (Обогрев)(°С) 0 0	Требуемая холодопроизводительность(kW 3,6 3,6	/) Требу
Внутренни Наименование Ind 1 Ind 2 Ind 3	й блок » нажин блока Примечание	ите «>>», чтобы пол Модель Те SMZS12V3AI SMZS12V3AI SMZS12V3AI	учить подробную информацию емпература по сухому тери Увалить	мометру / Относите. 27 / 45,77 27 / 45,77 27 / 45,77	льная влажность (Охл	аждение)(°С/%)	Температура по сухому 2 2 2 2	термометру (Обогрев)(°С) 0 0	Требуемая холодопроизводительность(kW 3,6 3,6 3,6	/) Требу
Внутренни Наименование Ind 1 Ind 2 Ind 3 Ind 5	й блок » нажи блока Примечание	ите «>>», чтобы пол Модель Те SMZS12V3AI SMZS12V3AI SMZS12V3AI SMZS12V3AI	учить подробную информацию емпература по сухому тери Удалить Копировать	мометру / Относите. 27 / 45,77 27 / 45,77 27 / 45,77 27 / 45,77 27 / 45,77	льная влажность (Охл	аждение)(°С/%)	Температура по сухому 2 2 2 2 2 2 2	гермометру (Обогрев)(°С) 0 0 0	Требуемая холодопроизводительность(kW 3,6 3,6 3,6 5,6	/) Требу
Внутренни Наименование Ind 1 Ind 2 Ind 3 Ind 5 Ind 6	й блок » Нажил блока Примечание	мте «>>», чтобы пол Модель Те SMZS12V3AI SMZS12V3AI SMZS12V3AI SMZS18V3AI SMZS24V3AI	учить подробную информацию емпература по сухому тери Удалить Копировать	мометру / Относите. 27 / 45,77 27 / 45,77 27 / 45,77 27 / 45,77 27 / 45,77 27 / 45,77	льная влажность (Охл	аждение)(°С/%)	Температура по сухому 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	термометру (Обогрев)(°С) 0 0 0 0	Требуемая холодопроизводительность(kW 3,6 3,6 3,6 5,6 7,1	/) Требу
Внутренни Наименование Ind 1 Ind 2 Ind 3 Ind 5 Ind 6 Ind 7	й блок ≫ нажил блока Примечание	ите «>>», чтобы пол Модель Те SMZS12V3AI SMZS12V3AI SMZS12V3AI SMZS18V3AI SMZS24V3AI SMZS24V3AI	учить подробную информацию емпература по сухому тери Удалить Копировать	мометру / Относите. 27 / 45,77 27 / 45,77 27 / 45,77 27 / 45,77 27 / 45,77 27 / 45,77 27 / 45,77	льная влажность (Охл	аждение)(°С/%)	Температура по сухому 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	термометру (Обогрев)(°С) 0 0 0 0 0 0	Требуемая холодопроизводительность(kW 3,6 3,6 3,6 5,6 7,1 7,1	Л) Требу

Копировать несколько внутренних блоков - левая клавиша мыши + кнопка Shift Удалить несколько внутренних блоков - правая клавиша мыши

#### 1.4.1. Интерфейс подбора наружных блоков

После подбора моделей внутренних блоков нажмите вкладку «Наружный блок» на навигационной панели, чтобы перейти к подбору модели наружного блока.

В нижней части показаны выбранные блоки, не подключенные к системе. Нажмите на кнопку «Добавить систему» в виде знака + и откройте окно подбора модели наружного блока.

Energolu <mark>x</mark> energ	GOLUX VRF Selector Ul	timate V1.5.10.10 🕀 🗁 🗹 🖬 🛱 🛈 🕐
🖽 Внутренний блок 目	Наружный блок 🔒 Трубы	🗅 Схема электрических соединений 📲 Центральный пульт управления 🔲 Предварительный просмотр 🗎 Отчет
Список наружных блоков	(+)	
	<b>V</b>	
нутренний блок не подключе	ен к сис	
ind 1 SMZS12V3AI		
nd 2 SMZS12V3AI		
na 5 SMZS12V3AL		
ind 5 SM7S24V2A1		
nd 7 SMZS24V3AI		
Ind 8 SMZS24V3AI		

## 1.4.2. Добавление наружного блока

Выбираем и выделяем внутренние блоки в правой колонке (левая клавиша мыши + кнопка Shift), перетаскиваем внутренние блоки на рабочее поле слева.

Выбираем серию и загрузку наружного блока.

#### Совместимость и загрузка

- Модульные полноразмерные наружные блоки серии V4 свободно объединяются между собой (все мощности/типоразмеры) Модульные наружные блоки могут объединяться в единую систему из 4-х наружных блоков
- Модульные полноразмерные наружные блоки серии V5 свободно объединяются между собой (все мощности/типоразмеры) Модульные наружные блоки могут объединяться в единую систему из 4-х наружных блоков
- ▶ Модульные полноразмерные наружные блоки серии V4 и V5 не объединяются между собой
- Наружные блоки серий Mini, compact Slim, Individual: SMZUi75/96/120V2AI, SMZUi217/311 не объединяются между собой
- Модульные наружные блоки серии SMZU-CEBI (только охлаждение) имеют особенности при объединении наружных блоков. Модули холодопроизводительностью от 22.4 кВт 68 кВт не объединятся с модулями 73 кВт 101 кВт

SMZ CE Cooling only Series 224-680 models cannot be combined with 730-1010 models!

Программа подбора позволяет выбрать наружный блок с загрузкой в диапазоне от 50 до 135%. Загрузку наружного блока необходимо выбирать исходя из коэффициента одновременности работы и типа внутренних блоков.

# Программа подбора Energolux VRF Selector Ultimate V1.5.10.10

×	едактироват	ъ данные		_		_						×
Наимен	нование блока	System 1	Источник питан	ия 380~415	V,3Ph,50Hz	• Фун	кция Тепл	ювой насос	•	Выбираем ре системы: тепл	жим раб повой на	іоты асоіс,
Наименование блока         System 1         Источник питания         380-415V/3Ph,50Hz         Функция         Тепловой насос         Выбираем режим рабо системы: тепловой насос           Серия         at pump,380-415V-3Ph-50/60Hz         Модель SM23U45V2AI         Выбираем тип         73,33 %         солаждение           Быбор         SM23U45V2AI         Выбираем тип         73,33 %         солаждение         оклаждение           Выбор         Масимальный коэффициент подключения         Полная холодог ПарамсТемпер         Охлажд Еди         Расчетный режим указываем рабочие параметры сис           Полная холодог ПарамсТемпер         Охлажд Еди         Температ         26,00 ° C         Натемперат         18,50 ° C           Ручной выбор         Масимальное количест Диапазон вне 0 Ра         0         kW         Температ         34,00 ° C         Температ         6,00           Относитеи         85,36          Верхний предел         135 °         Режим отображения           Соотношение(%)         Требуемая холодопроизводительность(kW)         Требуемая теплопроизводительность(kW)         Модель блока         55         16         18         SM23U45V2AI         SM23U45V2AI         SM23U45V2AI         SM23U45V2AI         SM23U45V2AI         SM23U45V2AI         SM23U45V2AI         SM23U45V2AI         SM23U45V2AI         SM23U45V2AI												
		Выбо Мак Пол Расч Тре	эр симальный коэфф ная холодог Пар нетные данні 12,1 бования к пс 8,8	<b>фициент по,</b> амєТемпер 14 10	<b>аключения</b> Охлажд / 0	Еди kW kW	Расчетны - Охлажд Внутрен Темпера Темпера Относит Наружн	ый режим <sub>Ук</sub> ение аний ат. ≰ 26,00 ат. ≰ 18,50 ге. 45.63 ный	азываем ) °С ) °С %	і рабочие парам Обогрев Внутренний Температ Наружный Температ Температ	етры си 20,00 7,00 6,00	стемы )) °С )) °С )) °С
	Ручной вы	бор	симальное количе	ест Диапазо	н вне О Ра		Темпера	ат 4 34,00	) ℃	Относител	85,36	%
Интер	овал загрузки с	истемы (%) Нижний	предел 50	+ Верхн	ий предел	135 •	•			Режим от	ображени	ıяб <del>▼</del>
	Соотношение(%)	Требуемая холодопре	оизводительность(	(kW) Требу	емая тепло	производит	тельность(l	kW) Моде	ель	Модель б	блока	
0	73,33	12	4,1	77		14		SMZ3U4	5V2AI	SMZ3U45V24	<b>₩</b> •	
0	62,86	1	4			16,5		SMZ3U54	4V2AI	SMZ3U54V2	<b>₩</b> •	
		В	ыбираем загрузку	и системы в і	интервале	50-135%		31412300	002AI	31123000021	<u> </u>	
<b>∢</b> ∎ Вну	утренний бл	ок подключен к	системе кон,	дициони	ровани	я		Внутренний	і блок не	е подключен к с	истеме	Þ
<ul> <li>Вну</li> <li>блока</li> </ul>	утренний бл Moдель Три	ОК ПОДКЛЮЧЕН К •буемая холодопроизв	СИСТЕМЕ КОН, одительность(kW)	ДИЦИОНИ Требуемая	Iровани а теплопроі	Я 13водительн	ность(kW)	Внутренний <b>SMZS07V3</b>	й блок не <b>АІ</b>	: подключен к с	истеме	

## Серии наружных блоков:

SMZ X Heat Pump – Модульные полноразмерные наружные блоки серии V5

SMZIV Heat Pump – Модульные полноразмерные наружные блоки серии V4

SMZIII Europe MAX Heat Pump (New) – Индивидуальные наружные блоки SMZUi271/311V3AI

SMZ Mini Heat Pump – Наружные блоки серии mini VRF, холодопроизводительность: 8/10/14/16 кВт

SMZ Mini Heat Pump – Наружные блоки серии Compact Slim VRF, холодопроизводительность: 22/28/33 кВт



После выбора всех параметров, чтобы перейти на следующую вкладку, нажмите кнопку «Подтвердить» в правом нижнем углу. После нажатия кнопки «Подтвердить», подбор наружного блока будет завершен.

#### 1.4.3. Интерфейс построения схемы

После подбора внутренних и наружных блоков выберите раздел «Трубы» на навигационной панели. Программа автоматически выстраивает линейную (последовательную) схему подключения внутренних блоков. Если требуется изменить конфигурацию системы в соответствии с проектом, нажимаем на пиктограмму (отмечено красным цветом).

Все внутренние блоки перемещаются в левую колонку. Далее выстраиваем схему в соответствии с проектом.

Energolu <mark>x</mark> energo	LUX VRF Selector Ultimate V1.5.10.10 🕀 🗁 🗹 🔒 🛱 🗊 😨
🖽 Внутренний блок 目 Нар	ужный блок 🖁 Трубы 🖉 Схема электрических соединений 📲 Центральный пульт управления 🔲 Предварительный просмотр
Список наружных блоков	
5,500 I I I I I I I I I I I I I I I I I I	Рефнет Коллектор (4 ответвления) Коллектор (8 ответвлений)
	SMZU135V5AI * 40.0/40.4 kW * 45.0/46.3 kW * -/33.3 kW
• System 1:Внутренний блок не под	
Ind 1 Ind 2	
Ind 3 Ind 5	
Ind 6 Ind 7	.5

Перетаскиваем стандартный рефнет на рабочее поле. Коллектора на данный момент не поставляются.

#### Соединение рефнета с трубопроводом.

Удерживайте рефнет (левая клавиша мыши) и перемещайте его на прямоугольник до появления зелёной галочки!



После построения схемы, перетаскиваем и размещаем внутренние блоки. Наводим курсор на внутренний блок в левой колонке, зажимаем левую клавишу мыши и перетаскиваем внутренний блок <u>на рабочее поле</u>, затем на соответствующий прямоугольник на схеме.

Внимательно! Перетаскиваем внутренние блоки именно в данной последовательности 1) на поле 2) на прямоугольник.

Для того чтобы указать заданную длину, наведите курсор на определенный участок магистрали, два раза нажмите на него левой клавишей мыши и в появившемся окне укажите длину и количество поворотов (если необходимоО

<u>Обязательное условие при проектировании систем - разность между самой короткой и самой длинной ветвями не должна</u> превышать 40 метров.



#### Пример из проекта:

🖴 Внутренний блок 🖉 🗄 На	ружный блок 🖳 Трубы	оо Схема элек	трических соеди	инений 🚆 Цент	оальный пульт	управления	] Отчет
Список наружных блоков	Рефнет Коллектор (4 ответвля	ения) Коллектор (8 о	тт тветвлений)				
102,54%	SMZU232V4AI						
	BY2 : FQ02/A Ø28,6/15,9 26 m (8) 3 m (3)	H:0m <b>ΠB6</b>	SDX140G2 14,00 / 12,51 (14,00) kV 16,00 / 15,84 (16,00) kV () - / 10,47 (0,00) kW	v v			
ПВ6 и П5:Внутренний блок не под	Ø28,6/15,9 58 m (3)	BY3 : FQ02/A Ø22,2/9,52	H:0m NS	SDX280G2 28,00 / 25,01 (28,00) kW 31,50 / 31,19 (31,50) kW () - / 20,93 (0,00) kW			
		Ø22,2/9,52 1 m (1)	H: 0 m NS	SDX280G2 28,00 / 25,01 (28,00) kW 31,50 / 31,19 (31,50) kW 31,50 / 30,00) kW			
P10003-Pacetoguide Movem							m Tokyuu aa
длина составляет	у первым рефнетом и сам 59 m	ым дальним в	тутренним оло	жом должно о	ыть меньше і	лли равно 401	п, текущая
Расстояние между пересование ме	ервым рефнетом и самым	дальним внутр	ренним блоком	м должно быть	меньше или	равно 40 m, т	екущая 🔺

ВЕТВИ НЕ СБАЛАНСИРОВАНЫ ПО ДЛИНЕ. САМОЕ КОРОТКОЕ ПЛЕЧО 3 М ОТ 1ГО РЕФНЕТА. САМОЕ ДЛИННОЕ ПЛЕЧО 59 М ОТ 1ГО РЕФНЕТА. РАЗНОСТЬ НЕ ДОЛЖНА ПРЕВЫШАТЬ 40 М. НА ЭТОЙ СХЕМЕ ПРЕВЫШЕНИЕ <u>НА 16 М</u>, РАЗНОСТЬ 56 М ПЕРВЫЙ РЕФНЕТ ПЕРЕНОСИМ НА 10 М ВПЕРЕД, ЧТОБЫ РАЗНОСТЬ МЕЖДУ ДЛИНОЙ ВЕТВЕЙ (ОТ 1ГО РЕФНЕТА) НЕ ПРЕВЫШАЛА 40 М Для того чтобы указать перепад по высоте, нажмите два раза на внутренний блок левой клавишей мыши и в появившемся окне укажите данные.



# После подключения всех внутренних блоков, программа автоматически подберёт и рассчитает диаметр труб и модели разветвителей.

После построения схемы в нижней части экрана на рабочем поле появится финальный расчёт дозаправки фреона.

Если эта информация отсутствует, при расчёте возникла ошибка, требутся перепроверить подбор.

	аружный блок 🔓	🖁 Трубы	🕨 🗠 Схема эле	ктрических соед	инений 📜 🖁 Цен	тральный пульт	управления	Предваритель	ный просмотр	🖺 Отчет
Список наружных блоков К1 SMZU96V4A 103,93% К2 SMZU150V4 103,11%	Рефнет Колле	ектор (4 ответвле	ния) Коллектор (8	ответвлений)						
K3 SMZU255V5 107,95% K4 SMZU96V4A 91,07% K5 SMZU232V4 101,76%	SMZU255V5AI	(Customize Comb 米 73.0 / 60.9 kV 光 82.5 / 89.2 kV 愛 / 49.3 kW	ination) / /							
43 SMZU255V5:Внутренний блок г	B1,8/19,05[10(0) T.R/E: LG:CF335 2.R/E: LG:CF337	(1: FQ03/A-I 28,6/12,7 5(0)	BY2 : FQ02/A-I 22.2/9.52[5(0) L.R/E LG:CF347	BY3: FQ018/A-I 15:9/9:52[2(0)	BY4 : FQ01A/A-I 12.7/6.35[3(0) 12.7/6.35[2(0)	H:7 m 219 H:7 m 219 H:7 m 219	SMZCC16V3AI # 450/348 (450) kW 5.00/4.97 (5.00) kW -/2.82 (0.00) kW SMZCC16V3AI # 4.50/3.48 (4.50) kW 5.00/4.97 (5.00) kW			
				19,05/9.52 2(0)	BY5 : FQ01A/A-I 15,9/9.52[3(0) 15.9/9.52[2(0)	H: 10 m <b>220</b> BY6 : FQ01A/A-I 9.52/635[3(0)	SMZC24V3AI ☆ 7.10 / 5.49 (7.10) kW ☆ 8.00 / 7.96 (8.00) kW ⊕ - / 4.45 (0.00) kW H : 10 m 221	SMZ509V3AI ∰ 2.80 / 2.17 (2.80) kW ∰ 2.20 / 2.17 (2.80) kW		
						L_R/E: LG:CF342 15,9/9,52 2(0)	BY7 : FQ01A/A-I 12,7/6,35[3(0)	+; -; -; -; -; 1,5 (3,20) kW ⊕/1,75 (0,00) kW H:7 m 226 H:7 m	SMZCC16V3AI ★ 4.50/3.48 (4.50) kW ★ 5.00/4.97 (5.00) kW ⊕/2.82 (0.00) kW	
3 SMZU255V5:Unconnected Gener			19,05/9,52[3(0)	BY8 : FQ01A/A-I 15.9/9.52 3(0)	H:7 m 202	SMZC30V3AI ₩ 9.00 / 6.96 (9.00) kW	12,7/6,35 2(0)	227	SMZCC12V3AI ⅔ 3.60 / 2.78 (3.60) kW ⅔ 4.00 / 3.98 (4.00) kW ∰ / 2.25 (0.00) kW	
				15,9/9,52 2(0)	H:7 m 202	→ 10.00 / 9.95 (10.00) kW → - / 5.64 (0.00) kW SMZC30V3AI ★ 9.00 / 6.96 (9.00) kW → 10.00 / 9.95 (10.00) kW ↔ / 5.64 (0.00) kW				
		25,4/12,7 5(0)	BY9 : FQ02/A-I 9,52/6,35 2(0)	H:7 m 212	SMZS09V3AI 2,80 / 2,17 (2,80) kW 3,20 / 3,18 (3,20) kW	W 7107 0115 11				

## 1.5. Схема электрических соединений

### 1.5.1. Интерфейс

После оформления схемы трассировки переходим к следующей вкладке на навигационной панели Схема электрических соединений.



### Выбор системы управления

В окне «Схема электрических соединений» можно выбрать индивидуальные пульты управления.

Все внутренние блоки поставляются с индивидуальными пультами управления. Настенные, напольно-потолочные, кассетные – с инфракрасными пультами Канальные – с проводными По желанию можно дополнительно добавить проводной, ИК-пульт или центральный пульт управления

Проводные пульты:

SWC46 – стандартный проводной пульт управления (можно использовать как групповой до 16 внутренних блоков)

SWC79 – проводной пульт гостиничного типа с функцией подключения ключ-карты гостя (ключ-карта и доп. блок управления приобретаются отдельно у стороннего производителя)

SCC52 – центральный пульт управления до 16 систем и 255 внутренних блоков, дисплей 7 дюймов SCC54 – центральный пульт управления до 16 систем и 32 внутренних блоков, дисплей 4,3 дюйма

Нажимаем на пиктограмму индивидуального пульта и в открывшемся окне выбираем дополнительный пульт управления (при необходимости): SIC01 или SWC79

Остальные пульты - под запрос



# 1.5.2. Выбор центрального пульта

🖴 Внутренний блок 🖉 Наруж	кный блок 🖁 🕂 Трубы 💫 🗠 Схема электрических соединений 🚅 Цент	ральный пульт управления 📗
Список наружных блоков		
System 1 IDU:16		
Центральный ПУ 🛨		
SCC53G1(снят с производства)	Group1 💼 Подключите наружный блок системы	
00:00		
то т	Перетащите	
16 32	пульт управления	
SCC54G1		
вное количестколичество вну		
16 32		
SCC52G1		
аличестколичество внут 16 255		
10 233	1	

Нажимаем на центральный пульт и перетаскиваем его в ячейку Group 1/Group 2 в зависимости от количества систем в проекте В следующий слот перетаскиваем наружные блоки





На последнем внутреннем блоке, не зависимо от количества внутренних блоков, на клеммы D1, D2 устанавливается резистор **120 Ом**. Поставляется в комплекте с оборудованием, с наружными блоками.

# 1.6. Экспорт данных

- Выбираем системы, обязательно ставим галочки в левой колонке
- Указываем путь (место хранения файла)
- Присваиваем наименование тех отчёту в соответствии с номером сделки в CRM
- Выбираем формат отчёта Word/Excel (выгрузка в AutoCad временно не доступна)

Energolu🛛 ENERGOLUX VRF Selector Ultimate V1.5.10.10 🕀 🗁 🗹 🔒 🛱 🛈 📀							
🖴 Внутренний блок 🗧 Наружный блок 🖧 Трубы 🖉 Ф Схема электрических соединений 🚆 Центральный пульт управления 🔲 Предварительный просмотр 🗎 Отчет							
= Отчет							
<b> Выбрать в</b> се							
K1 SMZU96V4A							
K2 SMZU150V4	Путь	-	C:\Users\voron	ina_v\Desktop	Браузер		
K3 SMZU255V5							
📝 K4 SMZU96V4A	Наимен	овани	Тех отчёт 1234	5	кспортироват		
K5 SMZU232V4	<b>0</b>						
	Сеоны	отчета —	🖉 ( doc)	🖉 ( vlc)			
	Сводн		(.uoc)	(AIS)			
	Па	раметр	🔲 (.doc)	(.xls)			

#### 1.6.1. Экспорт данных. Технический отчёт

Заполняем титульный лист, просматриваем расчёты, отправляем менеджеру.

Energolux

VRF Selector Ultimate

# VRF Selection Report

Проект	Тех отчёт №	Дата 13.12.2024
Адрес объекта		

<del>،‡</del>•

Varmanaa		Компания	
контрагент		Тел.	
Adpec			
	-		[

При возникновении вопросов по отчету, обращайтесь в технический отдел компании SEVERCON

# 2. Проектное предложение

# 2.1 Блоки

№ (номер)	Модель	Описание	Количество	Цена за единицу	Итоговая цена	Примечание
1	SMZU75CEBI	Наружный блок SMZ CE	1			
2	SMZU215CEBI	Наружный блок SMZ CE	1			
3	SMZS07V3AI	Настенный блок SMZS_V3AI	8			
4	SMZS16V3AI	Hастенный блок SMZS_V3AI	4			
5	SMZS32V3AI	Hастенный блок SMZS V3AI	4			

# 2.2 Рефнеты

№ (номер)	Модель	Описание	Количество	Цена за единицу	Итоговая цена	Примечание
1	ML01/A	Рефнет	1			
2	FQ01A/A	Рефнет	3			
3	FQ01B/A	Рефнет	1			
4	FQ02/A	Рефнет	8			
5	FQ03/A	Рефнет	3			